

Rengøring før aflevering og almindelig vedligehold

Rustfrit stål

Hvis rustfrie dørstationer skal vedblive at være flotte og intakte, er det vigtigt at de regelmæssigt med en blød klud, påføres et tyndt lag syrefri olie for at forhindre dannelser af flyverust.

Syrefri olie bør påføres før aflevering, så bygningsstøv og snavs fjernes fra frontpladen. Efterfølgende bør behandlingen gentages 1-2 årligt afhængig af forholdene og miljøet omkring dørstationen.

Flyverust dannes ved at små partikler, granulat, bygningsstøv, lommeuld (på skruerne), salt, forurening, etc. sætter sig på overfladen og begynder at ruste.

Hvis skaden er sket, og pladen begynder at ruste, kan man i de tidlige stadier redde situationen med syrefri olie og "knofedt", fordi selve pladen ikke ruste. Hvis flyverusten får lov at sidde, sætter det sig som rust i selve pladen, og man kan ikke fjerne den uden at efterlade ridser i overfladen uanset, hvad man bruger, eller hvor forsigtig man er. Ubehandlet flyverust ødelægger pladen på sigt. For en god ordens skyld skal nævnes, at flyverust ikke er dækket af vores garantier.

Vandalsikring Hvis der er vandalsikring i form af polycarbonat plade, er det vigtigt, at man også rengør denne plade ved samme lejlighed.

Det er vigtigt, at pladen er tør efter rengøring, så der ikke kommer kondens mellem frontplade og polycarbonat pladen. Urenheder og kondens mellem frontplade og polycarbonat plade kan skabe grobund for rustdannelser.

Messing

Når der købes dørstationer i messing er det normalt formålet, at den langsomt skal patinere ved at være udsat for vind og vejr. I de situationer gøres der intet, bortset fra at eventuelt bygningssnavs afrenses med en let fugtet bomuldsklud inden aflevering for at sikre en ensartet patinering.

Et andet formål kan være at den skal holdes blank gennem regelmæssig pudsning. I de tilfælde pudses den med "Brasso" som påføres med en blød bomuldsklud og poleres af med det samme.

På den slags dørstationer sætter Brasso'en sig i planforsænkede ringetryk, hvorfor de normalt ikke vælges til den type dørstationer. Her er "frembyggede" ringetryk bedre. Alternativt skal Brasso'en påføres i små mængder og med forsigtig hånd omkring de planforsænkede ringetryk, så de ikke tilstoppes og begynder at "hænge" i hullerne.