




## Justering af skuffer




**9**  
 DK: På- og afmontering af LUX-skuffe:  
 Skuffen føres i skinnerne og holdes ned mod skinnerne samtidig med, at skuffen køres i bund. Derfter åbnes og lukkes skuffen én gang, og skuffen er klar til brug. Ved afmontering køres skuffen helt ud og løftes fri af skinnerne.



**10**  
 DK: Justering af LUX-skuffe:  
 1: Skuffefront justeres op/ned.  
 2: Afmontering af skuffefront. OBS! Skruen for afmontering sidder skjult bag en lille metal-plade.  
 3: Skuffefront justeres sidevejs. Ved 120 cm skuffer skal skruer under skuffebunden ligeledes afmonteres.



**11**  
 DK: Dækkappe sættes på LUX-skuffe.



**12**  
 DK: Vinkeljustering af LUX-skuffe:  
 Drej på stangen for at justere lågen i vinkel.